

Error-Code 50

Fühler Brennraumtemperatur (Kabelbruch) Stecker X 13 auf dem Leistungsteil.



Hier handelt es sich um den Fühler mit dem grünen Anschlusskabel. Und am Stecker X 13 auf dem Leistungsteil angeschlossen ist.



Verkabelung auf den Stecker und festen Sitz prüfen.



Brennraumfühler auswechseln
Achtung auf richtigen Abstand zur Pelletsschiene!!
Die Rundung schaut 2 mm vor.