

Error-Code 51

Fühler Kesseltemperatur (Kabelbruch) Stecker X 15 auf dem Leistungsteil.

	Hier handelt es sich um den Fühler der vom Kesselkörper (unteres Tauchrohr) kommt. Und am Stecker X 15 auf dem Leistungsteil angeschlossen ist Befindet sich hinter der Seitenverkleidung links.
	Verkabelung auf den Stecker und festen Sitz prüfen.
	Kontrolle ob das Tauchrohr im Kessel dicht ist.