

Error-Code 6

**Luftdurchsatz in der Startphase zu gering
(Der Luftmassenwert xx vom Luftmassensensor wird während der Startphase nicht erreicht).**

	Aschenlade oder Ofentüre nicht ordentlich verschlossen.
	Saugzugventilator überprüfen PP Menü Zeile 10 -># [25-0] Mit der Pfeiltaste nach rechts steppen sie bis zum Wert 225.
	Aschenlade Dichtung überprüfen.
	Brennraumtüre offen.
	Brennraumtüre Dichtung prüfen.
	Rauchgasweg verstopft - überprüfen.

	Luftmassensensor überprüfen Bei offenen Ofentüren- Luftmassenwert HP02 /x ca. 15.0 + - 3.0 oder HP04 ca. 20.0 +- 2.0 Bei voller Lüfterleistung und geschlossenen Türen HP02 /x 65.0 + - 5.0 oder HP04 ca 70.0 +- 5.0 PP Menü Zeile 10 -> [25-0] Mit der Pfeiltaste nach rechts steppen sie bis zum Wert 225 gehen sie mit der Pfeiltaste nach Oben auf Zeile 26 hier können sie den Luftmassenwert ablesen Bei defektem Luftmassensensor kann ein Notbetrieb eingestellt werden. PP. Menü Zeile 98 Wert 5.0
	Verkabelung auf den Stecker und festen Sitz prüfen.
	Überprüfen der Luftkorrektur im PP Menü Zeile 21 Den Wert auf 100.0 stellen.