

Error-Code 7

Luftdurchsatz in der Heizphase zu gering
(Die sicherheitsrelevante Luftmasse für einen sicheren Heizbetrieb wurde über längere Zeit nicht erreicht).

	Aschenlade oder Ofentüre nicht ordentlich verschlossen.
	Saugzugventilator überprüfen PP Menü Zeile 10 -> [25-0] Mit der Pfeiltaste nach rechts steppen sie bis zum Wert 225.
	Der Brenner ist zu überprüfen, die Pellets sind daraus zu entfernen!
	Rauchrohr zum Kamin überprüfen und reinigen.
	Funktion der Wärmetauscherreinigung überprüfen.

	Luftmassensensor überprüfen Bei offenen Ofentüren- Luftmassenwert HP02 /x ca. 15.0 + - 3.0 oder HP04 ca. 20.0 +- 2.0 Bei voller Lüfterleistung und geschlossenen Türen HP02 /x 65.0 + - 5.0 oder HP04 ca. 70.0 +- 5.0 PP Menü Zeile 10 -> [25-0] Mit der Pfeiltaste nach rechts steppen sie bis zum Wert 225 gehen sie mit der Pfeiltaste nach Oben auf Zeile 26 hier können sie den Luftmassenwert ablesen Bei defektem Luftmassensensor kann ein Notbetrieb eingestellt werden. PP. Menü Zeile 98 Wert 5.0
	Brennraumtüre Dichtung prüfen.
	Aschenlade Dichtung und Verschluss prüfen.
	Überprüfen der Luftkorrektur PP Menü Zeile 21 Den Wert auf 100.0 stellen.