

## Error-Code 8

### Luftmassensensor defekt!

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Verkabelung auf den Stecker und festen Sitz prüfen.</p>                                                                                         |
|   | <p>Der Brenner ist zu überprüfen, die Pellets sind daraus zu entfernen!</p>                                                                        |
|  | <p>Luftmassensensor tauschen.</p> <p>Bei defektem Luftmassensensor kann ein Notbetrieb eingestellt werden.<br/>PP. Menü Zeile 98<br/>Wert 5.0.</p> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    |