

Error-Code 80

Sicherheitstemperaturbegrenzer STB hat wegen zu hoher Kesseltemperatur vorschriftsmäßig ausgelöst.

	Hier handelt es sich um den Fühler der vom Kesselkörper (oberes Tauchrohr) kommt. Und am Stecker X 12 auf dem Leistungsteil angeschlossen ist. Rückstellmöglichkeit nach dem Abkühlen des Kessels Links Hinten Mittig schwarze Kappe abschrauben und roten Knopf drücken.
	Funktion sämtlicher Pumpen und Mischer prüfen Eventuell Thermostatschalter und Sicherungen überprüfen.
	Kessel auf Luft überprüfen Die Entlüftung am Kessel durchführen. Befindet sich Im oberen Bereich hinter der Verkleidungstüre / bei 25-35KW extern aufgebaut.
	Nach einem Stromausfall kann es zu einem Temperaturanstieg im Kessel kommen, durch den der STB ausgelöst wird.
	Minimale eingestellte Brennerleistung überprüfen im PP Menü Zeile 16.
	Verkabelung auf den Stecker und auf festen Stecker - Sitz prüfen.
	STB auf richtige Funktion überprüfen (Muss bei einer Erwärmung von 100°C auslösen / kochendes Wasser).