



HAPERO - Repair Center

- HAPERO Elektronikkomponenten
 - HAPERO Anlagensoftware
 - IT – Anlagentechnik

Austausch des Leistungsteils

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie möchten das Leistungsteil Ihres HAPERO Pelletkessel selbst tauschen, bitte lesen Sie diese Anleitung genau durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Dokumente:

Anleitung: <http://www.edv-systemtechnik.at/Plug&Easy/Dokumentation/SERIE%202013/Bedienungsanleitung%20Serie%202013.pdf>

Testvorlage: <http://www.edv-systemtechnik.at/Plug&Easy/Dokumentation/SERIE%202013/Luftmengensensor%20und%20Abgaslüftertest.pdf>

☐ Machen Sie ein Foto vom Leistungsteil, auf dem alle Kabel und Steckplätze gut zu erkennen sind.

☐ Schreiben Sie sich alle Funktionsrelevante Einstellungen auf.

- | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|-------|
| a. | P.P Menü Zeile 1 | Anleitung Seite 27 | _____ |
| b. | P.P Menü Zeile 6 | Anleitung Seite 27 | _____ |
| c. | P.P Menü Zeile 7 | Anleitung Seite 27 | _____ |
| d. | P.P Menü Zeile 12 | Anleitung Seite 27 | _____ |
| e. | P.P Menü Zeile 50 | Anleitung Seite 27 | _____ |
| f. | P.P Menü Zeile 57 | Anleitung Seite 27 | _____ |
| g. | P.P Menü Zeile 58 | Anleitung Seite 27 | _____ |
| h. | Diverse Sondereinstellungen | | _____ |

☐ Schalten Sie den Heizungsnotschalter aus oder Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus und sichern Sie den Heizungsnotschalter oder die Sicherung gegen unbeabsichtigtes einschalten ab.

☐ Überzeugen Sie sich am Pelletkessel, dass dieser Stromlos ist.



- ☐ Ziehen Sie alle Kabel inkl. Stecker vom Leistungsteil ab.
- ☐ Schrauben Sie alle 3 (drei) Schrauben auf dem Blecht Träger auf der rechten Seite heraus.
(rechts: Oben / Mitte / Unten)
- ☐ Lösen Sie alle 3 (drei) Schrauben auf dem Blecht Träger auf der linken Seite.
(links: Oben / Mitte / Unten)
- ☐ Ziehen Sie das Leistungsteil vorsichtig auf der rechten Seite zu sich und nach rechts heraus.
- ☐ Das neue Leistungsteil führen Sie umgekehrt wieder ein. Kontrollieren Sie immer wieder, dass keine Kabel unter dem Leistungsteil sind.
- ☐ Schrauben Sie die 3 (drei) Schrauben auf der rechten Seite wieder ein und ziehen Sie die 3 (drei) Schrauben auf der linken Seite wieder an.
- ☐ Stecken Sie alle Kabel wieder an die dafür vorgesehenen Steckplätze. Sollten Sie nicht sicher sein lesen Sie die Steckplätze in der Anleitung Seite 42 nach.
- ☐ Kontrollieren Sie anhand des Fotos ob jetzt das Leistungsteil genau so verkabelt ist wie früher.
- ☐ **Kontrollieren Sie, dass der Kessel vor Berührung (vor allem von Kindern) gesichert ist und schalten Sie den Strom wieder ein.**
- ☐ Geben Sie alle oben dokumentierte Werte wieder auf den dafür vorgesehenen P.P Zeilen ein.
- ☐ Drücken Sie 4 x die Pfeiltaste nach rechts und warten Sie ab, bis die Meldung **End** nach der Meldung **SAVE** gekommen ist.
- ☐ Kontrollieren Sie, dass der Kessel immer noch im **OFF** Zustand steht. Anleitung Seite 11
- ☐ Führen Sie den Test genau wie in der Anleitung **Testvorlage** durch. Sollten hier alle Werte wie beschrieben sein, können Sie den Kessel wieder auf **ON** einschalten!