

HAPERO Repair Center

- HAPERO Elektronikkomponenten
 - HAPERO Anlagensoftware
 - IT – Anlagentechnik

Pellets Kessel Serie 2013

Vorgangsweise für einen Werks Reset (z.B. nach dem aufspielen einer anderen Kennung)

Bitte schreiben Sie sich folgende Werte auf...

Menü	Zeile	Bedienungsanleitung Seite	Wert
P.P.	Zeile 1	Seite 27	
P.P.	Zeile 50	Seite 27	
P.P.	Zeile 57	Seite 27	
P.P.	Zeile 59 *	Seite 27	
P.P.	Zeile 200**	Seite 27	16
Hauptmenü	3 x ←		
Hauptmenü	SAUE		
Hauptmenü	End		
Stromlos	10 Sekunden		
Werteingabe			
P.P.	Zeile 1	Seite 27	
P.P.	Zeile 50	Seite 27	
P.P.	Zeile 57	Seite 27	
P.P.	Zeile 59	Seite 27	

* Sollte hier ein 8er stehen machen Sie danach einen 7er draus. Beispiel: -1.2.8. Dann Ändern Sie bei der Eingabe in -1.2.7.

** Ändern Sie den Wert um eins. Beispiel: 15.0 dann auf 16.0

Feinparametrierung kann noch durchgeführt werden.

Bitte schreiben Sie sich alle Werte die Sie verändern auf.

Mit freundlichen Grüßen



edv-systemtechnik.at

EDV Dienstleistung, Mechatronik für Elektronik, Büro- und EDV Systemtechnik



HAPERO Re² Team