

ED-V-S-Y-STWENTZIK



ED-V-S-Y-STWENTZIK



01.01 Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Produkt der Firma edv-systemtechnik entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor der Durchführung diese Anleitung genau durch!

Ein Update des Pellets-Kessels ist ohne zur Kenntnisnahme der Anleitung, nicht zulässig!

Für Änderungen nach Drucklegung dieser Unterlagen und Druckfehler können wir keine Haftung übernehmen.

Änderungen behalten wir uns vor.

**Sollten die Daten schon über Plug & Easy auf den USB Stick kopiert worden sein,
dann lesen Sie ab Punkt 02.01 weiter!**

01.02 Vorbereitung

Um die Software auf den USB Stick zu kopieren benötigen Sie die Software Plug & Easy.

Diese können Sie mit dem Link

http://www.hapero.com/wp-content/uploads/Service/Software/Plug_and_Easy_Re/Plug_and_Easy.htm

auf Ihren Windows PC / Laptop installieren.

Nach der Installation und der Registrierung stehen Ihnen mehrere Funktionen zur Verfügung.



Über diesen Button kommen Sie in den Softwarebereich.



Fahren Sie mit der Maus auf das Logo und es wird Ihnen die aktuellste Versionsnummer der Software angezeigt.

Mit einem Rechtsklick der Maus können Sie das „Updateinfo öffnen“ dort finden Sie die Information über alle Änderungen in der neuen Software, wie auch alle in Zukunft zu erwartenden Änderungen.



Für den Start des Kopiervorganges klicken Sie auf den Button „myTouch“ Button.

Wählen Sie Ihre Sprache aus!



Nun werden Sie aufgefordert den USB Stick auszuwählen, damit die Software auf diesen aufgespielt werden kann.



02.01 Der Pellets Kessel ist im Heizbetrieb

Schalten Sie den Pellets Kessel aus.

Warten Sie ab, bis der Pellets Kessel im **BETRIEBSMODUS** STANDBY ist.

02.02 Der Pellets Kessel ist in Standby

Stecken Sie den USB Stick am Touch Display an.

Geben Sie über das „Schloss“ Symbol (rechts oben) den Code 1508 ein.



Klicken Sie auf den Service Button



Klicken Sie nun 2 x auf den grünen Pfeil. Sie sind jetzt in der Service Ebene 3

Im Button rechts unten steht „**USB LOAD**“

Sollte hier nicht „USB LOAD“ stehen, dann ist der Pellets Kessel nicht in Standby oder die Datei „myTouch.bin“ nicht auf dem USB Stick oder der USB Stick ist nicht kompatibel.

Klicken Sie auf „**USB LOAD**“

Es erscheint die Meldung „RESTART & LOAD“

ACHTUNG!

Ziehen Sie den USB Stick auf keinen Fall ab, bevor Sie wieder das Hauptmenü von Ihrem myTouch sehen!

02.03 Überprüfung auf richtige Programmversion



Klicken Sie auf den „Service„Button



Klicken Sie auf den „Systeminfo“ Button



Klicken Sie auf den „nach unten“ Button

Unter PROGRAMMVERSION finden Sie die Versionsnummer OS xx.xxx, vergleichen Sie diese, mit der Angezeigten von Plug & Easy.

Zur Info

PLUG & EASY



Fahren Sie mit der Maus auf das Logo und es wird Ihnen die aktuellste Versionsnummer der Software angezeigt.

Mit einem rechteckigen Klick der Maus können Sie das „Updateinfo öffnen“ dort finden Sie die Information über alle Änderungen in der neuen Software, wie auch alle in Zukunft zu erwartenden Änderungen.

ACHTUNG!

Vergessen Sie nicht den Pellets Kessel wieder einzuschalten!

ED-V-S-Y-S-T-E-M-I-K



Tel.: +43 (0)6228 2224 20
Fax: +43 (0)6228 2224 3
Website: myTouch.at
Email: info@myTouch.at

Druck- und Satzfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen jeder Art berechnen nicht zu Ansprüchen.