

HAPER0 Repair Center

HAPER0 Elektronikkomponenten


HAPER0 Anlagensoftware

IT – Anlagentechnik


Installation ULTRA VNC Software

Starten Sie den Installationsvorgang per Doppelklick auf die Datei


1.
Sprachauswahl




2.
Die Vereinbarung
akzeptieren



3.
Nur UltraVNC Viewer
auswählen



4.
**Registrierte UltraVNC
Viewer mit der .vnc
Dateierweiterung
auswählen!**



Die Installation fertigstellen.

freundlichen Grüßen

HAPERO Re² Team