

Error-Code 91 - 99

Temperaturüberwachung des Temperaturfühlers am Pelletseinschubrohr im Standby oder während dem Pelletsnachsaugen zu hoch.

	Die Fa. HAPERO oder Ihren KD Techniker ist zu informieren!
	Der Tagesbehälter, die Brennerklappe und die Brennkammer sind zu überprüfen.
	Temperatursensor des Schneckenkanals überprüfen Befindet sich am Pelletsförderrohr zwischen Pelletsbehälter und Kessel unter der Isolierung.
	Verkabelung auf den Stecker und festen Sitz prüfen.
	Luftmassensensor überprüfen Bei offenen Ofentüren- Luftmassenwert HP02 /x ca. 15.0 + - 3.0 oder HP04 ca. 20.0 +- 2.0 Bei voller Lüfterleistung und geschlossenen Türen HP02 /x 65.0 + - 5.0 oder HP04 ca. 70.0 +- 5.0 PP Menü Zeile 10 -> [25-0] Mit der Pfeiltaste nach rechts steppen sie bis zum Wert 225 gehen sie mit der Pfeiltaste nach Oben auf Zeile 26 hier können sie den Luftmassenwert ablesen Bei defektem Luftmassensensor kann ein Notbetrieb eingestellt werden. PP. Menü Zeile 98 Wert 5.0